

Belson



MW-LW

TRANSISTOR RADIO

ZUBEHÖR: OHRHÖRER, TRAGESCHLAUFE

PO-GO

ACCESSOIRES: ÉCOUTEUR, COURROIE

Ouvrez le panneau arrière et insérez 4 piles crayon. Allumez l'appareil en tournant le bouton du volume. Pour le choix de la bande d'ondes, manœuvrez le sélecteur au dos de l'appareil.

Tournez le bouton de syntonisation et réglez soigneusement pour obtenir la meilleure réception.

La vie des piles sera prolongée si l'appareil est utilisé de façon intermittente à un volume modéré.

Schaltbild

MW-LW
6+2 (3T)

